

Gebrauchsanweisung für Rex-Leuchtplatten

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Rex-Leuchtplatten werden in den verschiedensten Bereichen zur Betrachtung von Bildern, Filmen, Folien, Werkstoffen oder Lebensmitteln (z.B. Fischfilets) eingesetzt.

Aufgrund der begrenzten Stabilität der Opalscheibe sollte diese keinen punktförmigen Belastungen ausgesetzt werden. Lebensmittel dürfen nicht mit der Opalscheibe direkt in Verbindung gebracht werden. Für diese Einsatzzwecke sind spezielle Abdeckhauben aus Plexiglas für die Größen 1 und 2 erhältlich.

Die Rex-Leuchtplatte können Sie in verschiedenen Gebrauchslagen einsetzen:

- Ebene Normallage (alle Größen)
- Wandaufhängung (alle Größen, Zubehör)
- Schrägstellung mittels Tischaufsteller (nur für die Größen 1/2/6, Zubehör)

Für schräge oder senkrechte Gebrauchslage benötigen Sie evtl. eine Filmklemmleiste und/oder eine Bildabstelleiste (Zubehör).

Inbetriebnahme

- **Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung durch!**
- **Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden!**

Überprüfen Sie das Gerät sofort nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden. Sollte ein Schaden vorliegen, benachrichtigen Sie bitte sofort den Spediteur/Paketdienst welcher Ihnen das Gerät geliefert hat. Nur so kann ein evtl. Transportschaden geregelt werden.

Weist das Gerät keinen äußerlichen Schaden auf, schließen Sie es an einer Steckdose mit Schutzkontakt an.

Überprüfen Sie vorher, ob die Netzspannung ihrer Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild der Leuchtplatte übereinstimmt.

Die Leuchtplatte wird mit dem Netzschalter an der Außenseite der Leuchtplatte ein- bzw. ausgeschaltet.

Überprüfen Sie, ob die Leuchtfläche gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte eine Leuchtstoffröhre defekt sein.

Sicherheitshinweise

Rex-Leuchtplatten dürfen nur in trockenen Räumen ohne besondere Staubentwicklung eingesetzt werden (VDE 100). Rex-Leuchtplatten entsprechen der Schutzklasse I und dürfen nur an einer vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose mit Schutzkontakt betrieben werden.

Schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über die Leuchtplatte.

Versuchen Sie niemals, die Leuchtplatte selbst zu reparieren. Gestattet ist lediglich der Austausch der Leuchtmittel und der Opalscheibe.

Pflege/Instandhaltung/Reparatur

Trennen Sie die Leuchtplatte vor der Durchführung dieser Arbeiten vom Stromnetz!

Nehmen Sie zur Pflege der Leuchtplatte ein weiches Tuch und ein mildes tensidisches Reinigungsmittel.

Vermeiden Sie alkoholhaltige Reinigungsmittel, diese können zu Spannungsrissen in der Opalscheibe führen.

Überprüfen Sie regelmäßig die Leuchtplatte und das Netzkabel auf Beschädigungen.

Reparaturen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal (Elektrofachkraft) durchgeführt werden!

Austausch von Opalscheibe/Leuchtstoffröhren

Trennen Sie die Leuchtplatte vom Stromnetz. Lösen Sie an der Stirnseite der Leuchtplatte die Schrauben und nehmen Sie den Abschlusswinkel vom Gehäuse ab. Ziehen Sie vorsichtig die Opalscheibe parallel zu den Längskanten heraus, die Scheibe dabei nicht verkanten. Entfernen Sie die Drahringe und dann die Opalstreifen über den Leuchtstofflampen.

Tauschen Sie die Leuchtstoffröhren wie üblich durch Drehen um 90 Grad aus. Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Drahringe darauf, dass die Drahringe ca. 5cm vom Lampensockel entfernt sind.

Alle Ersatzteile können von uns bezogen werden. Bitte geben Sie dazu die Typenbezeichnung der Rex-Leuchtplatte an.



Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie EMV 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)



Das Gerät kann am Ende seiner Lebensdauer als Elektroschrott entsorgt werden.

Die eingebauten Leuchtstoffröhren müssen vorher ausgebaut und bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.